

## Montageanleitung: Brodit 853959

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

2. Die "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip nach unten schieben, so weit wie möglich.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den Spalt weiter mit einem "Gap Opener" öffnen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.