

Montageanleitung: Brodit 853960

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt festhakt.

3. Die angewinkelte Kante über der Armaturenbrett-Überhang festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.