

Montageanleitung: Brodit 853967

Angled mount, High NOT for models with factory navigation or large display.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und der umliegenden Blende drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte obere Kante hinter dem Display festhakt. Den ProClip nach rechts schieben, so weit wie möglich.

3. Den ProClip ziehen und nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.