

Montageanleitung: Brodit 853969

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und der Lüftungsgitter-Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Teil 1 nach rechts/vorne drücken und nach unten bis zum Anschlag schieben.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich die angewinkelte Kante hinter/unter dem Armaturentafel-Rahmen festhakt und sich der Klebestreifen festklebt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.

4. ProClip ist montiert.