

Montageanleitung: Brodit 853970

Center mount NOT for Day Cab.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett etwa unter dem Lüftungsgitter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten drücken/schieben so dass sich die untere Ecke am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht.

3. Den ProClip nach unten drücken/schieben so er richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.