

Montageanleitung: Brodit 853972

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die dünne Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Münzfach drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

3. Den ProClip nach unten ziehen und das untere Ende nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.