

Montageanleitung: Brodit 853973

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schraube oben links entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach vorne/rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen um der Armaturentafel festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip auf die Art und Weise anordnen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Das rechte Ende des ProClip mit der beiliegenden Schraube an dem Armaturenbrett festschrauben. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.