

Montageanleitung: Brodit 853979

Angled mount NOT for models with upper glove compartment.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen und nach vorne drücken so dass sich die obere gedrehte Kante hinter der Blende um das Lüftungsgitter festhakt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass es ordentlich angebracht ist und der Klebestreifen festklebt.

4. ProClip ist montiert.