

Montageanleitung: Brodit 853984

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip an den Armaturenbrett bei der Mittelkonsole plazieren. Oben am ProClip nach unten drücken, gleichzeitig den ProClip anziehen so dass sich die angewinkelte obere Kante unter der Mittelkonsole festhakt.

2. Das untere Ende des ProClip anziehen.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken und unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.