

Montageanleitung: **Brodit 853985**

Angled mount NOT for models with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten zum Anschlag drücken + schieben.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den ProClip andrücken so dass sich die Klebestreifen befestigt und die angewinkelte Kante ganz in den Spalten reingehen. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.