

Montageanleitung: Brodit 853988

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Armaturentafel lösen. Den beiliegenden "Gap Opener" nutzen, um den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett zu aufweiten und der Armaturentafel leicht zu lösen. Das dünne Ende des "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip andrücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist und er ordentlich im Platz sitzt. Die Schraube wieder festschrauben.

4. ProClip ist montiert.