

Montageanleitung: Brodit 853989

Center mount NOT for models with navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.