

Montageanleitung: Brodit 853990

Center mount, Low. NOT for models with navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um dem Autoradio und dem Armaturenbrett drücken (wie auf dem Bild gezeigt wird).

2. Den ProClip bei dem Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und dem Armaturenbrett platzieren. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt über den "GapOpener" drücken.

3. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip so lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist und die beide Kante ganz in den Spalten reingehen. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.