

Montageanleitung: Brodit 853991

Angled mount NOT for models with navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Teil 1 nach vorne/rechts drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen links befindet. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.

4. ProClip ist montiert.