

Montageanleitung: Brodit 854000

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante ganz in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.