

## Montageanleitung: Brodit 854001

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die obere Kante des ProClip über die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den Spalt mit dem "Gap Opener" mehr öffnen, gleichzeitig die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen und in den Spalt bei der Ecke der Mittelkonsole drücken. Gleichzeitig die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen. Die untere Kante nach oben drücken so dass sie richtig sitzt.

4. ProClip ist montiert.