

Montageanleitung: Brodit 854007

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Display drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und dem Autoradio drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den ProClip nach oben, Richtung Lüftungsgitter, klappen.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.