

Montageanleitung: Brodit 854013

Center mount NOT for models with flip down navigation system.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt halten, gleichzeitig die mit Nut versehene vertikale Teil halben Weise in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Autoradio und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt halten, gleichzeitig die mit Nut versehene Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.