

Montageanleitung: Brodit 854014

Angled mount NOT for models with flip down navigation system.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne/Richtung Autoradio klappen so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt halten, gleichzeitig das linke Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.