

Montageanleitung: Brodit 854020

Center mount ONLY for WT, LT1 and LT2.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die mit Nut versehene Kante am langen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken, so dass sich die Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter einrastet.

2. Den ProClip anziehen und nach unten drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert. This ProClip ONLY fits for the dashboard style with one air vent on each side of the stereo. This ProClip will NOT work with standard holders - ONLY with holders with tilt swivel. The tilt swivel is needed to extend the holder from the ProClip face plate to clear the bottom part of the holder off the dashboard ledge.