

Montageanleitung: Brodit 854026

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt oben am Armaturenbrett reingeh.
3. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.