

Montageanleitung: Brodit 854027

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über der Kante der Mittelkonsole festhaken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.