

Montageanleitung: Brodit 854029

Center mount ONLY for models with navigation screen.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

2. Den ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Display und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.