

Montageanleitung: Brodit 854031

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Silber-Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken/festhaken. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Die "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip nach links in den Spalt schieben.

3. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Silber-Blende und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.