

Montageanleitung: Brodit 854032

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. So Inage drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.