

Montageanleitung: Brodit 854046

Angled mount ONLY for models with upper glove compartment.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das obere Fach neben das rechte Lüftungsgitter öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um das Lüftungsgitter drücken (Pfeil im Bild sehen). Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Den ProClip nach links schieben, so weit wie möglich. Das Handschuhfach öffnen.

3. Das unteren Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter dem Armaturenbrett beim Handschuhfach festhakt. Das Handschuhfach und das obere Fach schliessen. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.