

Montageanleitung: Brodit 854054

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Die Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.