

Montageanleitung: Brodit 854062

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip über den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett anordnen, wie im Bild gezeigt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Display und der Armaturenbrett-Überhang. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.