

## Montageanleitung: Brodit 854063

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die obere Ecke an der mit Nut versehene Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.
3. Das unteren Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist und sich der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.