

Montageanleitung: Brodit 854065

Center mount, NOT for vehicles with navigation system

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.
3. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um den Rahmen um das Autoradio festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.