

Montageanleitung: Brodit 854067

Center mount, ONLY for vehicles with navigation system

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken.

2. Den ProClip nach vorne/rechts klappen so dass sich die angewinkelte linke Kante in den Spalt festhakt und das rechte Ende um dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und dem umliegenden Rahmen drücken.

4. ProClip ist montiert.