

Montageanleitung: Brodit 854072

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken.

2. Den ProClip nach links, Richtung Lenkrad, klappen so dass sich die gedrehte rechte Kante in den Spalt festhakt. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.