

Montageanleitung: Brodit 854074

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt festhakt.
2. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante unter die obere Kante des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.