

## Montageanleitung: Brodit 854077

Center mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der oberen Kante des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.

**2.** Den ProClip anziehen und die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

**3.** Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

**4.** ProClip ist montiert.