

Montageanleitung: Brodit 854082

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere gedrehte Kante hinter der Blende um das Display festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip anziehen. Gleichzeitig das obere Ende nach unten drücken so dass sich die untere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.