

Montageanleitung: Brodit 854085

Center mount, High



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen platzieren.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt drücken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt im Armaturenbrett festhakt.

4. ProClip ist montiert.