

Montageanleitung: Brodit 854091

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.