

Montageanleitung: Brodit 854092

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über der Kante der Konsole anordnen, so dass sich das linke Ende über der Kante um der Armaturentafel festhakt.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Rahmen um das Handschuhfach reingeht. Wenn der Spalt zu eng ist, den mitgelieferten "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt unter den ProClip drücken.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt über den ProClip drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.