

Montageanleitung: Brodit 854111

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die obere Kante Richtung Lüftungsgitter-Rahmen drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.