

Montageanleitung: Brodit 854121

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Eine Ecke der untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten drücken so dass sich die ganze untere Kante in den Spalt reingeht.
3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass die mit Nut versehene Kante unter das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.