

Montageanleitung: Brodit 854122

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip bei dem Spalt oben am Armaturenbrett plazieren. Den ProClip ziehen und nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt reingeht.
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt fethakt.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.