

Montageanleitung: Brodit 854128

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Handschuhfach öffnen. Die Blende zwischen dem Handschuhfach und der Armaturentafel ein Paar Millimeter abziehen. Die obere Kante in den Spalt unter der Armaturenbrett-Überhang drücken.

2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken. Den ProClip nach links schieben, so weit wie möglich.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er richtig im Platz sitzt. Die Blende zurück im Platz drücken. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.