

## Montageanleitung: Brodit 854133

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturenbrett-Überhang und der Blende drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.