

Montageanleitung: Brodit 854142

Angled mount ONLY for models with automatic gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Ecke des linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die obere Ecke auch reindrücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.