

Montageanleitung: Brodit 854144

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Handschuhfach-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach unten klappen und die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.