

Montageanleitung: Brodit 854147

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des geraden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

2. Die angewinkelte Kante am anderen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Display und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den "Gap Opener" nach unten drücken, um den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die obere Kante nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.