

Montageanleitung: Brodit 854149

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte obere Kante in den Spalt festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die Armaturenbrett-Übehang festhaken.
4. ProClip ist montiert.