

Montageanleitung: Brodit 854155

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, dann nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter festhaken.
3. Den ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.