

Montageanleitung: Brodit 854160

Center mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip an der Kante des Armaturenbretts platzieren.
2. Den ProClip nach unten drücken so dass sich die Klebestreifen befestigen.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.