

Montageanleitung: Brodit 854164

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhaken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig das obere Ende nach unten drücken so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.